


## ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INCOTEX ΜΕ EFT-POS

**133, 777, 133 WEB**

Αφού έχουμε παραμετροποιήσει το EFT-POS και γνωρίζουμε την πόρτα στην οποία συνδέεται (δείτε οδηγίες τερματικών EFT-POS) ακολουθούμε την παρακάτω διαδικασία:

- Συνδέουμε την ταμειακή και το POS στο ίδιο δίκτυο internet.
- Πατάμε το **ΚΛΕΙΔΙ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ** διαδοχικά μέχρι η οθόνη να γράφει **SERVICE**.
- Πληκτρολογούμε **2104204134** και πατάμε **ΣΥΝΟΛΟ**.
- Πληκτρολογούμε **84** και πατάμε **Μ.ΣΥΝΟΛΟ**.
- Η οθόνη θα εμφανίσει **POS timeout** και έναν αριθμό. Πατάμε 3 φορές το **C**. Πληκτρολογούμε **300** και πατάμε **ΣΥΝΟΛΟ**.
- Η οθόνη θα γράψει στιγμιαία **Set timeout**.
- Πληκτρολογούμε τον αριθμό **81** και πατάμε **Μ.ΣΥΝΟΛΟ**.
- Η οθόνη θα γράψει **PORT?**.
- Πατάμε μία φορά το **C**.
- Πληκτρολογούμε την πόρτα στην οποία είναι ρυθμισμένο το POS (π.χ. Η πόρτα στα τερματικά **MELLON** είναι **4000**) και πατάμε **ΣΥΝΟΛΟ**.
- Η μηχανή αναζητεί το POS στο δίκτυο και αν είναι όλα σωστά θα γράψει **EFT-POS rdy**. Σε αυτό το σημείο εφόσον η σύνδεση είναι επιτυχής στην οθόνη του POS θα εμφανίσει λήψη κλειδιού και πατάμε το πράσινο.
- Σβήνουμε και ανάβουμε την μηχανή.



### Για Incotex 133 WEB πρέπει να γίνει και η παρακάτω παραμετροποίηση:

- Πατάμε το **ΚΛΕΙΔΙ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ** διαδοχικά μέχρι η οθόνη να γράφει **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ** και πατάμε **ΣΥΝΟΛΟ**.
- Με το πλήκτρο **ΤΙΜΗ-ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ** βρίσκουμε την επιλογή **ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ** και πατάμε **ΣΥΝΟΛΟ**.
- Πάλι με το **ΤΙΜΗ-ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ** βρίσκουμε **ΕΠΙΛ.ΘΥΡΑΣ 1.1** και πατάμε τον αριθμό **4** και **ΣΥΝΟΛΟ**.
- Ξαναπατάμε **ΣΥΝΟΛΟ** και στην συνέχεια πατάμε **1** και **ΣΥΝΟΛΟ**.
- Για να επιστρέψουμε σε λειτουργία απόδειξης πατάμε το πλήκτρο **ΚΛΕΙΔΙ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ** διαδοχικά μέχρι η οθόνη να γράψει **ΑΠΟΔΕΙΞΗ** και πατάμε τον αριθμό **1** και **ΣΥΝΟΛΟ**.

