

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ SAM4S ME EFT POS

ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ ΒΕΒΑΙΩΝΟΜΑΣΤΑΙ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ EFT POS (ΑΝΑΒΑΘΜΗΣΗ, ΑΦΜ, ΚΤΛ...). ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΑΣΤΕ IP & PORT ΤΟΥ EFT POS.

Η ΜΗΧΑΝΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΜΕΝΟ ΤΟ EFT POS, ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ.

ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ "Z" ΣΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ.

ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΟ **ΚΛΕΙΔΙ** ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ/REG (ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ **ER-420** ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ **C** Ή **PGM**).

ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ Z ΚΑΙ ΠΑΤΑΜΕ **91 ΜΕΤΡΗΤΑ**.

ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ → ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ: firmware Not New Version.

ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΞΕΚΙΝΑΕΙ Η ΑΥΤΟΜΑΤΑ Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ SAM4S ME EFT POS 1

1. ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/PGM ΚΑΙ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΟΥΜΕ **1611**
2. ΠΑΤΑΜΕ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΡΗΤΑ
3. ΠΑΤΑΜΕ **18** ΜΕΤΡΗΤΑ
4. ΠΑΤΑΜΕ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΡΗΤΑ
5. ΕΙΣΑΓΟΥΜΕ ΤΗΝ IP ADDRESS ΤΟΥ **EFTPOS1**, Π.Χ. 192.168.001.150
6. ΠΑΤΑΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΡΗΤΑ 2 ΦΟΡΕΣ
7. ΠΑΤΑΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ **↓**
8. ΠΑΤΑΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΡΗΤΑ
9. ΕΙΣΑΓΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ PORT, Π.Χ. 4000
10. ΠΑΤΑΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΡΗΤΑ
11. ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΦΟΣΟΝ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΥΧΗΣ, ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΤΟΥ POS ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙ ΛΗΨΗ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΑΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ.
12. ΠΑΤΑΜΕ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΛΑΘΟΣ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ
13. ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΩΛΗΣΕΙΣ/REG