



## Διασύνδεση - Τερματικά τύπου Tetra (Desk 3200 – DESK 2600)

*Βήμα 1ο: Ρύθμιση IP (εάν θέλουμε στατική ip στο τερματικό)*

### *Αλλαγή σε STATIC IP*

Αριστερό κουμπί ( — ) → ΦΗΜ → Ρυθμίσεις Δικτύου → DHCP activation → 2. Off → IP address → Δηλώνουμε IP ως εξής:

- α) Πατάμε το κίτρινο κουμπί να σβήσουν όλα.
- β) Συμπληρώνουμε την IP→192.168.001.150.
- γ) Πατάμε το πράσινο κουμπί, πηγαίνουμε στο save και πατάμε πάλι το πράσινο κουμπί.

*Προβολή/Διατήρηση DHCP IP (εάν θέλουμε να δούμε την ip που έχει το τερματικό)*

Αριστερό κουμπί ( — ) → ΦΗΜ → Κατάσταση → Εκτυπώνεται χαρτί από το τερματικό → στην γραμμή νούμερο 5 έχουμε την ip του τερματικού POS IP: xxx.xxx.xxx.xxx

### *Βήμα 2ο: Καταχώρηση ΑΦΜ*

Αριστερό κουμπί ( — ) → ΦΗΜ → Λειτουργίες ΑΑΔΕ → Διασύνδεση ΑΑΔΕ → Καταχώρηση ΑΦΜ → (Καταχωρούμε το ΑΦΜ της ταμειακής μηχανής)

### *Βήμα 3ο: Ενεργοποίηση διασύνδεσης*

Αριστερό κουμπί ( — ) → ΦΗΜ → Λειτουργίες ΑΑΔΕ → Διασύνδεση ΑΑΔΕ →

### *Βήμα 4ο: Έλεγχος επικοινωνίας/ECHO-INIT*

Σε αυτό το βήμα ο τεχνικός ΦΗΜ, καταχωρεί το ΕFTPOS στην ταμειακή μηχανή και αφού αυτή ολοκληρωθεί, κάνει Έλεγχο Επικοινωνίας.

Αυτός ο έλεγχος επικοινωνίας, θα εμφανίσει το ακόλουθο μήνυμα στην οθόνη του τερματικού

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ESEND

ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΚΛΕΙΔΙΟΥ

ΟΧΙ(X)      ΝΑΙ(O)

Ο τεχνικός πατά το πράσινο πλήκτρο.



## Διασύνδεση - Τερματικά τύπου Telium (ICT 220 – ICT 250)

*Βήμα 1ο: Ρύθμιση IP (εάν θέλουμε στατική ip στο τερματικό)*

### *Αλλαγή σε STATIC IP*

Αριστερό κουμπί ( — ) → ΦΗΜ → Ρυθμίσεις Δικτύου → Boot Proto → Static Address → IP address → Δηλώνουμε IP ως εξής:

- α) Πατάμε το κίτρινο κουμπί να σβήσουν όλα.
- β) Συμπληρώνουμε την IP→192.168.001.150.
- γ) Πατάμε το πράσινο κουμπί, πηγαίνουμε στο save και πατάμε πάλι το πράσινο κουμπί.

*Προβολή/Διατήρηση DHCP IP (εάν θέλουμε να δούμε την ip που έχει το τερματικό)*

Αριστερό κουμπί ( — ) → ΦΗΜ → Κατάσταση → Εκτυπώνεται χαρτί από το τερματικό → στην γραμμή νούμερο 5 έχουμε την ip του τερματικού POS IP: xxx.xxx.xxx.xxx

### *Βήμα 2ο: Καταχώρηση ΑΦΜ*

Αριστερό κουμπί ( — ) → ΦΗΜ → Λειτουργίες ΑΑΔΕ → Διασύνδεση ΑΑΔΕ → Καταχώρηση ΑΦΜ → (Καταχωρούμε το ΑΦΜ της ταμειακής μηχανής)

### *Βήμα 3ο: Ενεργοποίηση διασύνδεσης*

Αριστερό κουμπί ( — ) → ΦΗΜ → Λειτουργίες ΑΑΔΕ → Διασύνδεση ΑΑΔΕ → Ενεργοποίηση

### *Βήμα 4ο: Έλεγχος επικοινωνίας/ECHO-INIT*

Σε αυτό το βήμα ο τεχνικός ΦΗΜ, καταχωρεί το ΕFTPOS στην ταμειακή μηχανή και αφού αυτή ολοκληρωθεί, κάνει Έλεγχο Επικοινωνίας.

Αυτός ο έλεγχος επικοινωνίας, θα εμφανίσει το ακόλουθο μήνυμα στην οθόνη του τερματικού

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ESEND

ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΚΛΕΙΔΙΟΥ

ΟΧΙ(X)      ΝΑΙ(O)

Ο τεχνικός πατά το πράσινο πλήκτρο.